




TRANSPORTADOR ELECTRO-MECÁNICO

POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, CON PERFIL Y SOPORTE

POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO HORIZONTAL, CON PERFIL Y SOPORTE



2299.011.




Ejemplo de código:


Transportador	= 2299.
Tipo 011	= 011.
b = 1100 mm	= 1100.
a = 500 mm	= 0500
Código	= 2299.011. 1100.0500

2299.011. posición de accionamiento vertical, con perfil y soporte

b	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
a	500							




Sección transversal



Tornillo apropiado para ranura en T 2140.30.08.08.□□

2299.012.



Ejemplo de código:

Transportador	= 2299.
Tipo 012	= 012.
b = 1100 mm	= 1100.
a = 500 mm	= 0500
Código	= 2299.012. 1100.0500

2299.012. posición de accionamiento horizontal, con perfil y soporte

b	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
a	500							